

Produits efficaces – Éclairage

Produit remplacement : Ens. conversion à DEL pour indicateur de sortie

Marche à suivre

Pour les luminaires, les lampes et les réglettes, le code de regroupement, propre à chaque fabricant, sert à retrouver votre modèle dans le présent répertoire. Ce code, par exemple **C8ES232**, identifie obligatoirement pour chaque modèle :

- le code de famille du catalogue du fabricant (**C8ES**) ;
- le nombre de lampes (**2**) ;
- le type de lampes (**32**).

Les caractères qui suivent le code de regroupement identifient les caractéristiques du modèle. Ils ont ici été remplacés par des ##### afin de simplifier votre recherche. Donc, pour le modèle **C8ES23256789**, il faut sélectionner le **C8ES232#####** pour trouver la remise équivalente.

Fabricant	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Beghelli	LUMINI-#	1,1	Ens. conversion indicateur de sortie à DEL Beghelli LUMINI-# 1X1.1W 120V	120	10,00 \$
Emergi-Lite/Thomas & Betts	SNAPIII-B-HQ	1,0	Ens. conversion indicateur de sortie à DEL Emergi-Lite/Thomas & Betts 2 1X1.8W 120-240-347V	120	10,00 \$
Emergi-Lite/Thomas & Betts	SNAPIII-C-HQ	1,0	Ens. conversion indicateur de sortie à DEL Emergi-Lite/Thomas & Betts 2 1X1.8W 120-240-347V	120	10,00 \$
Emergi-Lite/Thomas & Betts	SNAPIII-I-HQ	1,0	Ens. conversion indicateur de sortie à DEL Emergi-Lite/Thomas & Betts 2 1X1.8W 120-240-347V	120	10,00 \$
Emergi-Lite/Thomas & Betts	SNAPIII-M-HQ	1,0	Ens. conversion indicateur de sortie à DEL Emergi-Lite/Thomas & Betts 2 1X1.8W 120-240-347V	120	10,00 \$
Emergi-Lite/Thomas & Betts	SNAPIII-UN-HQ	1,8	Ens. conversion indicateur de sortie à DEL Emergi-Lite/Thomas & Betts SNAPIII-UN-HQ 1.8W 120V	120	10,00 \$
Lumacell/Thomas & Betts	LMW120B-HQ	1,0	Ens. conversion indicateur de sortie à DEL Lumacell/Thomas & Betts 2 1X0.88W 120-240-347V	120	10,00 \$
Lumacell/Thomas & Betts	LMW120C-HQ	1,0	Ens. conversion indicateur de sortie à DEL Lumacell/Thomas & Betts 2 1X0.88W 120-240-347V	120	10,00 \$
Lumacell/Thomas & Betts	LMW120CIM-HQ	1,8	Ens. conversion indicateur de sortie à DEL Lumacell/Thomas & Betts LMW120CIM-HQ 1.8W 120V	120	10,00 \$
Lumacell/Thomas & Betts	LMW120I-HQ	1,0	Ens. conversion indicateur de sortie à DEL Lumacell/Thomas & Betts 2 1X0.88W 120-240-347V	120	10,00 \$
Lumacell/Thomas & Betts	LMW120M-HQ	1,0	Ens. conversion indicateur de sortie à DEL Lumacell/Thomas & Betts 2 1X0.88W 120-240-347V	120	10,00 \$
Ready-Lite/Thomas & Betts	MB1B-HQ	1,0	Ens. conversion indicateur de sortie à DEL Ready-Lite/Thomas & Betts 2 1X0.88W 120-240-347V	120	10,00 \$
Ready-Lite/Thomas & Betts	MB1C-HQ	1,0	Ens. conversion indicateur de sortie à DEL Ready-Lite/Thomas & Betts 2 1X0.88W 120-240-347V	120	10,00 \$
Ready-Lite/Thomas & Betts	MB1I-HQ	1,0	Ens. conversion indicateur de sortie à DEL Ready-Lite/Thomas & Betts 2 1X0.88W 120-240-347V	120	10,00 \$
Ready-Lite/Thomas & Betts	MB1M-HQ	1,0	Ens. conversion indicateur de sortie à DEL Ready-Lite/Thomas & Betts 2 1X0.88W 120-240-347V	120	10,00 \$
Ready-Lite/Thomas & Betts	MB1UN-HQ	1,8	Ens. conversion indicateur de sortie à DEL Ready-Lite/Thomas & Betts MB1UN-HQ 1.8W 120V	120	10,00 \$